



製品特長

- ・ QCM ブランド互換プラスチック
- ・ 鮮やかな蛍光色を中心に 10 色をラインナップ
- ・ 自動機 / 手刷りどちらの印刷にもおすすめ

テクニカルアドバイス

- ・ 使用前にインクを十分攪拌してください
- ・ テンション 25N/cm 以上のスクリーンを推奨
- ・ そのまま使用頂く事で最大の性能を発揮します
- ・ 1 ストローク→仮乾燥→1 ストロークの順にプリントすることでインクは鮮やかに発色します
- ・ ストローク回数を増減させて濃度を調整してください

TDS テクニカルデータシート




推奨生地と隠ぺい力

C: コットン

隠ぺい力: 標準

※濃色生地: アンダープリント推奨



推奨メッシュ

86 ~ 305 メッシュ

印刷デザインにより調節する



推奨乳剤

耐溶剤性乳剤


YK100、YK101、YK920 等



推奨スキージ

硬度 70°

形状 スクエア、シャープなエッジ



硬化乾燥温度と時間

仮乾燥 N/A

完全乾燥温度 160°C

時間 60 ~ 90 秒程度



主な添加剤

希釈剤 K2915 CURABLE REDUCER

ボンド K2940 HUGGER CATALYST



推奨洗浄剤

5500 シンナー、洗浄用シンナー



保存方法

18 ~ 35°C

高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管



SDS・コンプライアンス資料

販売店または吉川化工株式会社へお問い合わせください



使用方法（添加剤・特殊効果）

主な添加剤の使用方法です 詳しくは各製品のカタログをご覧ください

希釈剤 K2915 CURABLE REDUCER

添加量：インクに対し 0.1 ～ 10%以下 *10%を超える添加はインク性能が低下します

濃縮希釈剤 K2910 VISCOSITY BUSTER

添加量：インクに対し 0.1 ～ 3.0%以下 *3%を超える添加はインク性能が低下します

グロス K2430 INFINITE FX SE GEL CLEAR、K2450 INFINITE FX SUPER GEL CLEAR

オーバーコートすることでグロス感が増し耐摩擦堅牢度を向上させることができます

厚膜 K2440 INFINITE FX HD CLEAR 2

厚膜クリアにインクを添加することでハイデンシティ印刷を行うことができます

マット K2460 INFINITE FX SHARP CLEAR

オーバーコートすることでマット感が増し耐摩擦堅牢度を向上させることができます

スエード K2560 INFINITE FX SUEDE BASE

スエードベースにインクを添加することでふわりとしたスエード調の質感をもたせることができます

発泡 K2570 INFINITE FX NUPOUFF BASE

パフベースにインクを添加することでふっくらと発泡した質感をもたせることができます

クラック K2582 INFINITE FX BRITTLE BASE

ブリットルクラックベースにインクを添加して 170℃以上で硬化乾燥させると好きな形に割れる
ビンテージアイテムを作り出すことができます

ボンド K2940 HUGGER CATALYST

添加量：インクに対し 0.1 ～ 10%以下添加混合硬化促進・密着力を向上させることができます

カラー見本 デジタル版



JPXO-401
SCARLET



JPXO-403
F PINK



JPXO-405
BLAZE RED



JPXO-701
GRASS
GREEN



JPXO-705
LIME GREEN



JPQM-2007
SATURN

YELLOW(蛍光色)



JPQM-3007
BLAZE

ORANGE(蛍光色)



JPQM-4016
ROCKET

RED(蛍光色)



JPQM-4017
NEON

RED(蛍光色)



JPQM-4022
NEON

PINK(蛍光色)

※全てのカラー見本は実際のインクカラーと若干異なります

製品ラインナップ

品名		品名	
JPXO 401 SCARLET		JPQM 2007 SATURN YELLOW	蛍光
JPXO 403 FLUORESCENT PINK	蛍光	JPQM 3007 BLAZE ORANGE	蛍光
JPXO 405 BLAZE RED		JPQM 4016 ROCKET RED	蛍光
JPXO 701 GRASS GREEN		JPQM 4017 NEON RED	蛍光
JPXO 705 LIME GREEN		JPQM 4022 NEON PINK	蛍光